

Digital Kitchen Scale

1g Precision - up to 5kg

QUICK START GUIDE 16310231 / 16310242

Warranty
This product is intended for domestic use. Any changes and/or modifications to the product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of the product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

Disclaimer
Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.
For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

EU Declaration of Conformity
We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

Kurzanleitung

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen. Die Originalversion dieses Handbuchs ist in englischer Sprache. Die anderen Sprachversionen wurden mit einem Übersetzungsmaterial erstellt. Bei Abweichungen oder Unstimmigkeiten ist die in Englisch (UK) verfasste Originalversion maßgebend.

Digitala Köchenwaäge 16310231 / 16310242

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen. Die Originalversion dieses Handbuchs ist in englischer Sprache. Die anderen Sprachversionen wurden mit einem Übersetzungsmaterial erstellt. Bei Abweichungen oder Unstimmigkeiten ist die in Englisch (UK) verfasste Originalversion maßgebend.

Anwendung
Das Produkt ist eine digitale Küchenwaage zum Wiegen von Lebensmitteln. Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und übergemäßige Funktionierung haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- Wiegeplattform
- Maßeinheitstaste
- Anzeige
- Ziffern
- Tara-Symbol
- Ein/Aus-Schalter
- Symbol für Maßeinheit

Sicherheitshinweise
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

- WARNUNG!**
 - Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
 - Erstschlagsgefahr:
 - Erstschlagsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Gefahr für die Gesundheit:
 - Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sackern aussehen können. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.
 - Holen Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.
 - Beachten Sie die Plus- (+) und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verwendung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.
- Elektrische Gefahr:
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Defekt beschädigt oder defekt ist.
 - Verwenden Sie nur Reibung des Produkts kein aggressiven chemischen Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen könnten.

VORSICHT!
Brandgefahr:

- Beachten Sie die Plus- (+) und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verwendung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.

Intended use
The product is a digital kitchen scale intended for measuring the weight of food. The product is intended for indoor use only. This product is not intended for professional use. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- Weighing platform
- Measurement unit button
- Display
- Digits
- Taring symbol
- On/Off button
- Measurement unit symbol

Safety instructions
Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

- WARNING!**
 - Only use the product as described in this document.
 - Choking hazard:
 - Choking hazard! Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
 - Health hazard:
 - Always keep button cell batteries, both full and empty, out of reach of children to avoid the chance of swallowing. Dispose of used batteries immediately and safely. Keep in mind that the first symptoms may look like child diseases like coughing or drooling. Seek immediate medical attention when you suspect that batteries have been swallowed.
 - Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.

CAUTION!
Fire hazard:

- Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell or battery and product and ensure correct use. Incorrect placement could cause a short circuit, which could cause a fire hazard.

Electrical hazard:

- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.

This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

NOTICE
Risk of damaging the product:

- Do not remove a cell or battery from the original packaging until required for use.

Do not use any cell or battery that is not designed for use with the product, as this might damage the product.

- Use only the cell or battery in the application for which it was intended.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- The product must not be loaded with more than 5 kg, as this may damage its performance.
- Do not immerse the product in water or other liquids, as this can damage the product.
- The product should be protected to water, rain, moisture or high humidity, as this can damage the product.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not open the product except for the battery cover. There are no user serviceable parts inside. Opening the product could this could impair its performance.
- Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Properly dispose empty cells or batteries.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product, as this might damage the product.

Check the contents of the package
Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the service desk via: support.melissa-online.com

Guide de démarrage rapide

Branc de cuisine numérique 16310231 / 16310242

Pour plus d'informations, scannez le code QR sur la page de garde

Pour plus d'informations, scannez le code QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet. La version originale de ce manuel est rédigée en anglais (Royaume-Uni). Toutes les autres versions linguistiques sont générées à l'aide d'un programme de traduction. En cas de divergences ou d'incohérences, la version originale en anglais (Royaume-Uni) prévaut.

Utilisation prévue
Le produit est une balance de cuisine numérique destinée à mesurer le poids des aliments.

- Verwijder een cel of batterij pas uit de originele verpakking als u die gaat gebruiken.
- Gebruik geen batterijen die niet zijn ontworpen voor gebruik met het product, aangezien dit het product kan beschadigen.
- Gebruik de batterij of het product niet in water of andere vloeistoffen, aangezien dit het product kan beschadigen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid, aangezien dit het product kan beschadigen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Open het product niet, behalve het deksel van de batterij. Er zitten geen onderdelen in die u niet bedoeld voor gebruik met het product.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen bij het reinigen van het product, aangezien dit het product kan beschadigen.

Consignes de sécurité
Assurez-vous d'utiliser entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

- AVERTISSEMENT!**
 - Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
 - Risque d'étouffement :
 - Risque d'étouffement ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - Danger pour la santé :
 - Toujours conserver les piles boutons, aussi bien chargées que déchargées, hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion. Jetez immédiatement les piles usagées en toute sécurité. Gardez à l'esprit que les premiers symptômes peuvent ressembler à des maladies infantiles comme la toux ou la fièvre. Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez que des piles ont été avalées.
 - En cas d'ingestion d'une pile-bouton ou autre, consultez un médecin immédiatement.

ATTENZIONE!
Risque d'étouffement :

- Risque d'étouffement ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

ATTENZIONE!
Risque d'incendie :

- Respectez les indications des signes plus (+) et moins (-) figurant sur la pile ou la batterie et sur le produit avant toute utilisation correcte. Une mauvaise utilisation pourrait provoquer un court-circuit et présenter un risque d'incendie.
- Risque électrique :
 - N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
 - Ce produit ne doit être entretenu que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

AVIS
Risque d'endommagement du produit :

- Ne pas retirer une pile ou une batterie de son emballage d'origine tant que vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez aucune pile ou batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec le produit, car cela pourrait endommager le produit.
- Utilisez uniquement la pile ou la batterie dans l'application pour laquelle elle a été conçue.
- Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
- Le produit ne doit pas être chargé avec plus de 5 kg, car cela pourrait l'endommager.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à une humidité élevée, car cela pourrait l'endommager.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter les chocs.
- N'ouvrez pas le produit, à l'exception du capot du compartiment à batterie. Il ne contient aucun composant que l'utilisateur n'est autorisé à ouvrir.
- Essayez les bornes de la pile ou de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- Éliminez correctement les piles ou batteries déchargées.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit, car cela pourrait l'endommager.

Verifier le contenu de l'emballage
Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et qu'aucun dommage n'est visible sur celles-ci. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le service d'assistance via : support.melissa-online.com

Pesaje

1. Placez le produit sur une surface plane et stable.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt **A** pour mettre le produit sous tension.
Tous les segments s'allument sur l'affichage **A**.
1. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable.
2. Presione el botón de encendido/apagado **A** para encender el producto.
Todos los segmentos se iluminarán en la visualización **A**.
Quando il prodotto è acceso, tutti i segmenti del display si accendono.
3. Placez l'objet à peser sur la plateforme de pesage **A**.
Le poids est affiché à l'aide des chiffres **A** sur la ligne de mesure **A**.
3. Coloque o objeto a pesar sobre a plataforma de pesagem **A**.
O peso é exibido automaticamente após cerca de 1 minuto de inatividade. Você poderá apertar o botão de pesagem novamente para atualizar o peso.
3. Coloque l'oggetto da pesare sulla piattaforma di pesaggio **A**.
Il peso viene visualizzato automaticamente dopo circa 1 minuto di inattività. Puoi premere nuovamente il pulsante di pesatura per aggiornare il peso.

Garantie
Ce produit est destiné à un usage domestique. Tout changement et/ou modification du produit annule la garantie. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. L'usage normale est exclue de la garantie.

Clause de non-responsabilité
En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation inappropriée du produit et nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation inappropriée du produit.

Tratamiento de los déchets
Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas les produits avec les ordures ménagères ordinaires.

Déclaration UE de conformité
Nous déclarons que ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La Déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet ou peut être obtenue sur demande.

Verkoorte handleiding

Scan voor meer informatie de QR-code op de voorgepagina om de originele versie van deze handleiding in is het Brits-Engels. Alle andere taalversies worden gegenereerd met behulp van een vertaalprogramma. In geval van verschillen of tegenstrijdigheden is de originele Brits-Engelse versie doorslaggevend.

Digitala keukenvaagschal 16310231 / 16310242

Scan voor meer informatie de QR-code op de voorgepagina om de originele versie van deze handleiding in is het Brits-Engels. Alle andere taalversies worden gegenereerd met behulp van een vertaalprogramma. In geval van verschillen of tegenstrijdigheden is de originele Brits-Engelse versie doorslaggevend.

Bedoeld gebruik
Het product is een digitale keukenvaagschal bedoeld voor het wegen van voedsel.

Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

- Do not immerse the product in water or other liquids, which could damage the product.
- Do not expose the product to water, rain, moisture or high humidity, as this can damage the product.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not open the product except for the battery cover. There are no user serviceable parts inside. Opening the product could this could impair its performance.
- Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Properly dispose empty cells or batteries.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product, as this might damage the product.

VOORZICHTIG!
Brandgefahr:

- Let op de plus (+) en min (-) tekens op de cel of batterij en het product en zorg voor correct gebruik. Onjuiste plaatsing kan kortsluiting veroorzaken, wat brandgevaar kan opleveren.

LET OP
Risque d'incendie:

- Respectez les indications des signes plus (+) et moins (-) figurant sur la pile ou la batterie et sur le produit avant toute utilisation correcte. Une mauvaise utilisation pourrait provoquer un court-circuit et présenter un risque d'incendie.
- Risque électrique :
 - N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
 - Ce produit ne doit être entretenu que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Inhoud van de verpakking controlleren
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade aan de onderdelen is. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de service desk via: support.melissa-online.com

Wegen

1. Plaats het product op een platte, vlakke ondergrond.
2. Druk op de aan/uit-knop **A** om het product aan te zetten.
Alle segmenten lichten op en het display **A** wordt actief.
Wanneer het display "0" weergeeft, is het apparaat klaar voor gebruik.
Wanneer het product wordt ingeschakeld, wordt de meeteenheid **A** getikt.
Dit kan worden gewijzigd door de Weegeenheid-knop te drukken.
3. Plaats het te wegen voorwerp op het Weegplatform **A**.
Het gewicht wordt weergegeven met cijfers **A** op het display **A**.
Het product schakelt automatisch uit na ongeveer 1 minuut inactiviteit. U kunt het product ook uitschakelen door de aan/uit-knop **A** gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.

Garantie
Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Disclaimer
Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hietroet aangewezen verzamelpunt. Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

EU-conformiteitsverklaring
We verklaren dat dit product voldoet aan de relevante EU-wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website of kan op verzoek worden verkregen.

Guida rapida all'avvio

Scan voor meer informatie de QR-code op de voorgepagina om de originele versie van deze handleiding in is het Brits-Engels. Alle andere taalversies worden gegenereerd met behulp van een vertaalprogramma. In geval van verschillen of tegenstrijdigheden is de originele Brits-Engelse versie doorslaggevend.

Bilancia da cucina digitale 16310231 / 16310242

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso. La versione originale del presente manuale è in inglese (Regno Unito). Tutte le altre versioni linguistiche sono generate utilizzando un programma di traduzione. In caso di discrepanze o incongruenze, prevale la versione originale in inglese (Regno Unito).

Use previsto
Il prodotto è una bilancia da cucina digitale destinata alla misurazione del peso degli alimenti.

Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Il prodotto non è inteso per utilizzo professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

- Do not immerse the product in water or other liquids, which could damage the product.
- Do not expose the product to water, rain, moisture or high humidity, as this can damage the product.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not open the product except for the battery cover. There are no user serviceable parts inside. Opening the product could this could impair its performance.
- Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Properly dispose empty cells or batteries.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product, as this might damage the product.

Parti principali (immagine A)

- Piano di pesatura
- Pulsante di unità di misura
- Display
- Cifre
- Simbolo di taratura
- Pulsante di accensione/spegnimento
- Simbolo dell'unità di misura

Istruzioni di sicurezza
Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

- AVVERTENZE!**
 - Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
 - Rischio di soffocamento:
 - Rischio di soffocamento! Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
 - Pericolo per la salute:
 - Per evitare il rischio di ingerimento, tenere sempre le pile (cariche o scariche) fuori dalla portata dei bambini. Sostituire immediatamente e in modo sicuro le pile usate o le pile esaurite.
 - Non somerje el producto en agua u otros líquidos, ya que esto podría dañarlos.
 - No exponga el producto al agua, la lluvia, la humedad o una humedad elevada, ya que esto puede dañarlos.
 - No deje caer el producto y evite los golpes.
 - No abra el producto, excepto la tapa de la batería. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Abrir el producto podría afectar a su rendimiento.
 - Limpie los terminales de la pila o la batería con un paño seco y limpio si es necesario.
 - Elimine las pilas o baterías cumpliendo la normativa vigente.
 - No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto, ya que podrían dañarlos.

Attenzioni
Rischio di incendio:

- Observe as marcas mais (+) e menos (-) na pilha ou a célula da bateria e no produto, y asegúrese de utilizarlas correctamente. Una colocación incorrecta podría provocar un cortocircuito, con consiguiente riesgo de incendio.
- Riesgo de incendio:
 - Observe los signos más (+) y menos (-) en la pila o la batería y en el producto, y asegúrese de utilizarlos correctamente. Una colocación incorrecta podría provocar un cortocircuito, con consiguiente riesgo de incendio.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Non esporre il prodotto all'acqua, alla pioggia, all'umidità o a livelli elevati di umidità, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Non far cadere il prodotto ed evitare di urtarlo.
- Non aprire il prodotto, ad eccezione del coperchio della batteria. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. L'apertura del prodotto potrebbe comprometterne le prestazioni.
- Se sono sporchi, strofinare i morsetti della cella o della batteria con un panno asciutto e pulito.
- Smaltire correttamente le pile o le batterie scariche.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi per pulire il prodotto, poiché potrebbero danneggiarlo.

Controllare i contenuti della confezione
Verificare che tutte le parti siano presenti e che non siano visibili danni sulle parti. Se alcune parti sono mancanti o danneggiate, contattare il servizio di assistenza tramite: support.melissa-online.com

Pesatura

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
2. Premere il pulsante di accensione per attivare il prodotto.
Tutti i segmenti si illuminano sul display **A**.
Quando il display mostra "0", è pronto per l'uso.
Quando il prodotto si accende, l'unità di misura **A** è sempre impostata su grammi. È possibile modificare premendo il pulsante Unità di misura **A**.
3. Posizionare l'oggetto da pesare sul piano di pesatura **A**.
Il peso viene visualizzato utilizzando le cifre **A** sul display **A**.

Il prodotto si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto di inattività e anche possibilità spegnere il prodotto tenendo premuto il Pulsante On/Off **A** per 2 secondi.

Garanzia
Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Qualsiasi cambiamento e/o modifica al prodotto invalida la garanzia. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. La normale usura e esclusa dalla garanzia.

Eclusioni de responsabilitat
A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Smaltimento

Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Dichiarazione UE di conformità
Dichiariamo che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

Guía de inicio rápido

Para más informacón, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.

Báscula digital de cocina 16310231 / 16310242

Para más informacón, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.

Uso previsto por el fabricante
El producto es una báscula de cocina digital destinada a medir el peso de los alimentos.

El producto está diseñado únicamente para su uso en interiores.
El producto no está diseñado para un uso profesional ni para uso comercial.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- Platón de pesaje
- Botón de unidad de medida
- Visualización
- Dígitos
- Simbolo de tara
- Botón On/Off
- Simbolo de la unidad de medida

Instrucciones de seguridad
Asegurese de leer y entender completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el empaque y este documento para futuras consultas.

ADVERTENCIA!

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- Riesgo de asfixia:
 - Peligro de asfixia! No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Atención!
Riesgo de incendio:

- Observe las marcas más (+) y menos (-) en la pila o batería y en el producto, y asegúrese de utilizarlas correctamente. Una colocación incorrecta podría provocar un cortocircuito, lo que podría suponer un riesgo de incendio.
- Riesgo eléctrico:
 - No sumerja el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Sustituya inmediatamente un producto dañado o defectuoso.

AVISO
Riesgo de dañar el producto:

- No retire una pila o batería del embalaje original hasta que sea requerida para su uso.
- No utilice ninguna pila o batería que no este diseñada para su uso con el producto, ya que podría dañarlos.
- Utilice siempre las pilas o la batería en la aplicación para la que se haya diseñado.
- No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
- El producto no debe cargarse con más de 5 kg, ya que esto podría dañarlos.
- No sumerja el producto en agua u otros líquidos, ya que esto podría dañarlos.
- No exponga el producto al agua, la lluvia, la humedad o una humedad elevada, ya que esto puede dañarlos.
- No deje caer el producto y evite los golpes.
- No abra el producto, excepto la tapa de la batería. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Abrir el producto podría afectar a su rendimiento.
- Limpie los terminales de la pila o la batería con un paño seco y limpio si es necesario.
- Elimine las pilas o baterías cumpliendo la normativa vigente.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto, ya que podrían dañarlos.

Comprebe el contenido del paquete
Comprebe que todas las piezas estén presentes y que no presenten daños visibles. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el servicio de asistencia a través de: support.melissa-online.com

Pesaje

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable.
2. Pulse el botón de encendido/apagado **A** para encender el producto.
Todos los segmentos se iluminarán en la Visualización **A**.
Quando il prodotto è acceso, tutti i segmenti del display si accendono.
3. Placez l'objet à peser sur la plateforme de pesage **A**.
Le poids est affiché à l'aide des chiffres **A** sur la ligne de mesure **A**.
3. Coloque o objeto a pesar sobre a plataforma de pesagem **A**.
O peso é exibido automaticamente após cerca de 1 minuto de inatividade. Você poderá apertar o botão de pesagem novamente para atualizar o peso.
3. Coloque l'oggetto da pesare sulla piattaforma di pesaggio **A**.
Il peso viene visualizzato automaticamente dopo circa 1 minuto di inattività. Puoi premere nuovamente il pulsante di pesatura per aggiornare il peso.

Garantía
Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

Descargo de responsabilidad
Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

Eliminación

El producto está diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.
Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales responsables de la eliminación de residuos.

Dichiarazione UE di conformità
Dichiariamo che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

Guia de iniciação rápida

Para mais informações, digitalize o código QR na página inicial para ver o manual ampliado.

Balança de cozinha digital 16310231 / 16310242

Para mais informações, digitalize o código QR na página inicial para ver o manual ampliado.

Peças principais (imagem A)

- Platforma de pesagem
- Botão de unidade de medição
- Ecra
- Dígitos
- Simbolo de tara
- Botão ligar/desligar
- Simbolo da unidade de medida

Instruções de segurança
Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

ATENÇÃO!
Risco de incêndio:

- Observe os sinais de mais (+) e menos (-) na pilha ou bateria e no produto e certifique-se de que utiliza corretamente. A colocação incorreta pode causar um curto-circuito, o que pode provocar um risco de incêndio.
- Risco elétrico:
 - Não utilize o produto se uma peça estiver danificada ou defeituosa.
 - Sustitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
 - O produto só pode ser reparado por um técnico qualificado para manutenção, de modo a reduzir o risco de choque elétrico.

CUIDADO!
Risco de danos para o produto:

- Observe os sinais de mais (+) e menos (-) na pilha ou bateria e no produto e certifique-se de que utiliza corretamente. A colocação incorreta pode causar um curto-circuito, o que pode provocar um risco de incêndio.
- Risco elétrico:
 - Não utilize o produto se uma peça estiver danificada ou defeituosa.
 - Sustitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
 - O produto só pode ser reparado por um técnico qualificado para manutenção, de modo a reduzir o risco de choque elétrico.

AVISO
Risco de danos para o produto:

- Observe os sinais de mais (+) e menos (-) na pilha ou bateria e no produto e certifique-se de que utiliza corretamente. A colocação incorreta pode causar um curto-circuito, o que pode provocar um risco de incêndio.
- Risco elétrico:
 - Não utilize o produto se uma peça estiver danificada ou defeituosa.
 - Sustitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
 - O produto só pode ser reparado por

