

Nicht auf dem Herd verwenden. Überprüfen Sie die Glaskanne auf Kratzer, Sprünge oder Schäden. Verwenden Sie keine Kanne, die Kratzer, Schäden oder Sprünge aufweist. Setzen Sie ein Ersatzglas ein, bevor Sie die Kaffeekanne wieder verwenden. Fassen Sie die Kaffeepresse während des Gebrauchs am Griff an, da das Glas heiß sein könnte. Halten Sie Dritte während der Kaffeezubereitung fern. Heißes Wasser ist gefährlich. Gestatten Sie Kindern nicht, diese Kaffeekanne zu verwenden. Verwenden Sie ausschließlich Kunststoff- oder Holzutensilien: Metalllöffel können Kratzer hinterlassen oder den Glasbehälter zersplittern und so zu dessen Bruch führen. Topflappen benutzen, um Verbrennungen zu vermeiden. Während dieses Vorgangs fest am Griff fassen, um die Stabilität des Geräts zu gewährleisten. Auch in dieser Phase Topflappen benutzen. Achtung: Beim Aufschäumen der Milch keine übermäßige Kraft anwenden, sonst könnte die heiße Flüssigkeit aus dem Behälter austreten. Während des Gebrauchs in der Mikrowelle den Aufschäumstab nicht im Innern des Behälters lassen. Das Gerät vor dem Abwaschen abkühlen lassen.