

## EN Quick start guide

### Digital desk alarm clock

For more information see the extended manual online: [nedis.nl/CLDK2008BN](#)

#### About this document

Thank you for purchasing the Nedis CLDK2008BN. This document is the user manual and contains all the information for correct, efficient, and safe use of the product.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

#### Main parts (image A)

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1 Display             | 8 Up button          |
| 2 Battery compartment | 9 Setup button       |
| 3 DC power port       | 10 USB-A power cable |
| 4 Down button         |                      |

| Specifications                |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Article number                | CLDK2008BN       |
| Dimensions (l x w x h)        | 100 x 70 x 40 mm |
| Weight                        | 120 g            |
| Input power                   | 5 VDC ; 1 A      |
| Battery type                  | 3 x AAA          |
| Power consumption             | 5 W              |
| Power consumption in OFF mode | 0 W              |

#### Intended use

This device is intended for use as a digital clock with integrated alarm, temperature display, and adjustable brightness.

This product is intended for indoor use only. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

This product is intended to be used in household and similar applications such as kitchen areas. Only use the product as described in this user manual.

This product is not intended for professional use.

#### Safety instructions

##### WARNING!

Only use the product as described in this document.

- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture or high humidity.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
- Always keep the power cable and the product away from usual walkways.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.
- Rechargeable cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.

- This product can be powered by using the included USB-A power cable**A** or by inserting 3 AAA batteries in the battery compartment**A**.
- Insert one end of the USB-A power cable**A** into the DC power port **A**.
- Insert the other end of the power cable into a powered USB-A port.

#### Inserting the batteries (image B)

- Make sure that the battery polarity (+/-) matches the polarity markings inside the battery compartment.
- Open the battery compartment **A**.
- Insert 3 AAA batteries.

#### Setting the time

- Press and hold the Setup button**A** for 2 seconds to enter Time Setting mode.
- Use the Up **A** and Down **A** button to adjust the value.
- Press the Setup button**A** to confirm the settings.
- Choose the time format (12h or 24h).
- Enter the current hour.
- Enter the current minute.
- Press the Setup button **A** to confirm the settings.

#### Setting the date

- Press and hold the Setup button **A** for 2 seconds to enter Date Setting mode.
- Use the Up **A** and Down **A** button to adjust the value.
- Press the Setup button **A** to confirm the input.
- Enter the current year.
- Enter the current month.
- Enter the current day.
- Press the Setup button **A** to confirm the settings.

#### Setting the alarm

- Press the Setup button **A** twice to adjust the settings for Alarm 1.
- Press and hold the Setup button**A** for 3 seconds.

The hour numbers will start flashing.

- Use the Up **A** and Down **A** button to adjust the hour.
- Press the Setup button **A** to confirm the hour, and continue to setting the minutes.
- Use the Up **A** and Down **A** button to adjust the minutes.

- Press the Setup button **A** to confirm. The alarm is now set. The alarm will beep for one minute and automatically switch off. Press any button to manually switch the alarm off.

To set additional alarms:

- Press the Setup button **A** three or four times to adjust and set Alarm 2 or Alarm 3.
- Follow steps 2-6 from the paragraph 'Setting the alarm'.

#### Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.

For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

#### Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product CLDK2008BN from our brand Nedis', produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via: [nedis.com/CLDK2008BNsupport](#)

## DE Kurzanleitung

### Digitaler Schreibtischwecker

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: [nedis.nl/CLDK2008BN](#)

#### Über dieses Dokument

Vielen Dank für den Kauf der Nedis CLDK2008BN. Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

#### Hauptbestandteile (Abbildung A)

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1 Anzeiger          | 8 Hoch-Taste        |
| 2 Batteriefach      | 9 Setup-Taste       |
| 3 DC-Stromanschluss | 10 USB-A-Stromkabel |
| 4 Runter-Taste      |                     |

| Spezifikationen                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                  | CLDK2008BN       |
| Abmessungen (L x B x H)        | 100 x 70 x 40 mm |
| Gewicht                        | 120 g            |
| Eingangleistung                | 5 VDC ; 1 A      |
| Batterietyp                    | 3 x AAA          |
| Stromverbrauch                 | 5 W              |
| Leistungsaufnahme in OFF-Modus | 0 W              |

#### Anwendung

Dieses Gerät ist für den Einsatz als Digitaluhr mit integriertem Alarm, Temperaturanzeige und einstellbarer Helligkeit vorgesehen. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Dieses Produkt ist zur Verwendung in Privathaushalten und vergleichbaren Umgebungen wie Küchenbereichen gedacht. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

#### Sicherheitshinweise

##### WARNUNG!

Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.

- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.
- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Wiederaufladbare Zellen und Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden.
- Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers oder das Handbuch des Geräts für die richtigen Ladeanweisungen.

- Dieses Produkt kann über das mitgelieferte USB-A-Netzkaabel**A** mit Strom versorgt werden, oder durch das Einlegen von 3 AAA-Batterien in das Batteriefach**A**.
- Stecken Sie ein Ende des USB-A-Stromkabels**A** in den DC-Stromanschluss **A**.

- Stecken Sie die drei AAA-Batterien in das Batteriefach**A**.
  - Stecken Sie das andere Ende des Stromkabels in einen stromführenden USB-A-Anschluss.
- Einsetzen der Batterien (Abbildung B)**
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterien (+/-) mit den Polaritätsmarkierungen im Batteriefach übereinstimmt.

- Öffnen Sie das Batteriefach **A**.
  - Legen Sie 3 AAA-Batterien ein.
- Einstellen der Uhrzeit**
- Halten Sie die Setup-Taste**A** 2 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen.
  - Verwenden Sie die Tasten Up **A** und Down **A**, um den Wert einzustellen.
  - Drücken Sie die Setup-Taste**A**, um die Eingabe zu bestätigen.
  - Wählen Sie das Zeitformat (12h oder 24h).
  - Geben Sie die aktuelle Stunde ein.
  - Geben Sie die aktuelle Minute ein.
  - Drücken Sie die Setup-Taste **A**, um die Einstellungen zu bestätigen.

#### Einstellen des Datums

- Halten Sie die Setup-Taste **A** 2 Sekunden lang gedrückt, um den Datumeinstellungsmodus aufzurufen.
  - Verwenden Sie die Tasten Up **A** und Down **A**, um den Wert einzustellen.
  - Drücken Sie die Setup-Taste**A**, um die Eingabe zu bestätigen.
  - Wählen Sie das Zeitformat (12h oder 24h).
  - Geben Sie die aktuelle Stunde ein.
  - Geben Sie die aktuelle Minute ein.
  - Drücken Sie die Setup-Taste **A**, um die Einstellungen zu bestätigen.
- Einstellen des Weckers**
- Drücken Sie die Setup-Taste **A** zweimal, um die Einstellungen für Alarm 1 vorzunehmen.
  - Drücken Sie die Setup-Taste**A** und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Stundenzahlen beginnen zu blinken.
  - Verwenden Sie die Tasten Up **A** und Down **A**, um die Uhrzeit einzustellen.
  - Drücken Sie die Setup-Taste **A**, um die Stunde zu bestätigen, und fahren Sie mit der Einstellung der Minuten fort.
  - Verwenden Sie die Tasten Up **A** und Down **A**, um die Minuten einzustellen.
  - Drücken Sie die Setup-Taste **A**, um die Stunde zu bestätigen, und fahren Sie mit der Einstellung der Minuten fort.
  - Drücken Sie zur Bestätigung die Setup-Taste **A**.

Der Alarm ist nun eingestellt. Der Alarm ertönt eine Minute lang und schaltet sich dann automatisch aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm manuell auszuschalten.

- So stellen Sie zusätzliche Alarime ein:
- Drücken Sie die Setup-Taste **A** drei- oder viermal, um Alarm 2 oder Alarm 3 einzustellen.
  - Führen Sie die Schritte 2-6 aus dem Abschnitt "Einstellen des Alarms" aus.
- Entsorgung**
- Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.
- Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

## Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt CLDK2008BN unserer Marke Nedis', produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter: [nedis.de/CLDK2008BNsupport](#)

## FR Guide d'utilisation rapide

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne: [nedis.fr/CLDK2008BN](#)

#### À propos de ce document

Merci d'avoir acheté le Nedis CLDK2008BN. Ce document constitue le manuel de l'utilisateur. Il contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

#### Pièces principales (image A)

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 Affichage             | 8 Bouton haut              |
| 2 Compartiment à piles  | 9 Bouton Setup             |
| 3 Voyant d'alimentation | 10 Câble d'alimentation CC |
| 4 Bouton Bas            |                            |

| Spécifications                      |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Article numéro                      | CLDK2008BN       |
| Dimensions (l x w x h)              | 100 x 70 x 40 mm |
| Poids                               | 120 g            |
| Puissance d'entrée                  | 5 VDC ; 1 A      |
| Type de batterie                    | 3 x AAA          |
| Consommation d'énergie              | 5 W              |
| Consommation électrique en mode OFF | 0 W              |

#### Utilisation prévue

Cet appareil est destiné à être utilisé comme horloge numérique avec alarme intégrée, affichage de la température et luminosité réglable. Ce produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que des cuisines.

Utiliser le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel de l'utilisateur.

Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

#### Consignes de sécurité

##### AVERTISSEMENT!

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.

- N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à un taux d'humidité élevé.
- Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.

- Débrancher le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement des piles.
- Né pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.
- Les piles et batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Utilisez toujours le chargeur approprié et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour connaître les instructions de charge appropriées.

- Ce produit peut être alimenté à l'aide du câble d'alimentation USB-A fourni**A**, ou en insérant 3 piles AAA dans le compartiment à piles**A**.
- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.
- Les piles et batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Utilisez toujours le chargeur approprié et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour connaître les instructions de charge appropriées.

- Débrancher le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement des piles.
- Né pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.

- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.
- Les piles et batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Utilisez toujours le chargeur approprié et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour connaître les instructions de charge appropriées.

#### Insérer les piles (image B)

- Assurez-vous que la polarité de la pile (+/-) corresponde aux marques de polarité à l'intérieur du compartiment à pile.
- Ouvrir le compartiment à piles **A**.
- Insérer 3 batteries AAA.

#### Régler l'heure

- Appuyez sur le Bouton mode -**A** pendant 2 secondes pour entrer en mode Settings.
- Utilisez les boutons Up **A** et Down **A** pour ajuster la valeur.
- Appuyez sur le bouton Entrée **A** pour confirmer l'entrée.
- Saisir l'année en cours.
- Saisir le mois en cours.
- Saisir le jour en cours.
- Appuyez sur le bouton Bouton - **A** pour confirmer les Settings.

#### Settings of the date

- Appuyez sur le Bouton mode - **A** pendant 2 secondes pour entrer en mode Settings (réglage de la date).
- Utilisez les boutons Up **A** et Down **A** pour ajuster la valeur.
- Appuyez sur le bouton Entrée **A** pour confirmer l'entrée.
- Saisir l'année en cours.
- Saisir le mois en cours.
- Saisir le jour en cours.
- Appuyez sur le bouton Bouton - **A** pour confirmer les Settings.

#### Régler l'alarme

- Appuyez deux fois sur le bouton Bouton - **A** pour régler les Settings de l'Alarme 1.
- Appuyez sur le bouton Setup**A** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Les chiffres des heures commencent à clignoter.
- Utilisez les boutons Up **A** et Down **A** pour régler l'heure.
- Appuyez sur le bouton Settings - **A** pour confirmer l'heure, puis continuez à régler les minutes.
- Utilisez les boutons Up **A** et Down **A** pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton Bouton - **A** pour confirmer.

L'Alarme est maintenant réglée. L'Alarme émet un signal sonore pendant une minute et s'éteint automatiquement. Appuyez sur n'importe quel bouton - pour éteindre manuellement l'alarme. Pour définir des alarmes supplémentaires : 1. Appuyez trois ou quatre fois sur le Bouton Settings **A** pour ajuster et régler l'Alarme 2 ou l'Alarme 3. 2. Suivez les étapes 2 à 6 du paragraphe "Settings the Alarme".

## Traitement des déchets

Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

## Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit CLDK2008BN de notre marque Nedis', produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE. La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via: [nedis.fr/CLDK2008BNsupport](#)

## NL Snelstartgids

### Digitale bureau wekker

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: [nedis.nl/CLDK2008BNsupport](#)

#### Over dit document

Bedankt voor de aankoop van de Nedis CLDK2008BN.

Dit document is de gebruikershandleiding en bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product.

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

#### Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1 Display             | 8 Omlaag knop        |
| 2 Batterijkompartment | 9 Omhoog knop        |
| 3 Voedingspoort       | 10 Knop Setup        |
| 4 Gelijkstroom        | 11 USB-A Stroomkabel |

| Specificaties               |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Artikelnummer               | CLDK2008BN       |
| Afmetingen (l x b x h)      | 100 x 70 x 40 mm |
| Gewicht                     | 120 g            |
| Ingangsvermogen             | 5 VDC ; 1 A      |
| Batterijtype                | 3 x AAA          |
| Stroomverbruik              | 5 W              |
| Stroomverbruik in OFF-modus | 0 W              |

#### Bedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik als digitale klok met geïntegreerd alarm, temperatuurweergave en instelbare helderheid. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals in de keuken.

Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

#### Veiligheidsvoorschriften

**WAARSCHUWING!** Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.

- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen die de deur de gebruiker te onderbreken zijn.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
- Houd het netsoort en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Opladbare cellen en batterijen moeten opgeladen worden voor gebruik. Gebruik altijd de juiste oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van de apparatuur voor de juiste opladingsinstructies.
- Dit product kan van stroom worden voorzien met behulp van een van de meegeleverde USB-A-stroomkabels**A**, of door 3 AAA-batterijen in het Batterijkompartment**A** te plaatsen.
- Steek een uiteinde van de USB-A stroomkabel**A** in de Voedingspoort gelijkstroom **A**.
- Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-A-poort met voeding.

#### Plaatsen van de batterijen (afbeelding B)

- Zorg ervoor dat de polariteit (+/-) van de batterijen overeenkomt met de polariteitsmarkeringen in het batterijkvakje.
- Plaats het Batterijkompartment **A**.
- Open 3 AAA-batterijen.

#### De tijd instellen

- Houd de knop Setup**A** 2 seconden ingedrukt om naar de modus Time knop te gaan.
- Gebruik de knop Omhoog **A** en Omlaag **A** om de waarde aan te passen.
- Druk op de knop Setup**A** om de invoer te bevestigen.
- Kies de tijdnotatie (12u of 24u).
- Voer het huidige uur in.
- Voer de huidige minuut in.
- Druk op de knop Instellingen **A** om de instellingen te bevestigen.

#### De datum instellen

- Houd de knop Setup**A** 2 seconden ingedrukt om de modus Datum instellen te openen.
- Gebruik de knop Omhoog **A** en Omlaag **A** om de waarde aan te passen.
- Druk op de knop Setup **A** om de invoer te bevestigen.
- Voer het huidige jaar in.
- Voer de huidige maand in.
- Voer de huidige dag in.
- Druk op de knop Instellingen **A** om de instellingen te bevestigen.

#### De wekker zetten

- Druk twee keer op de knop Setup **A** om de instellingen voor Alarm 1 aan te passen.
  - Houd de knop Setup**A** 3 seconden ingedrukt.
  - Druk op de knop Instellingen **A** om de instellingen te bevestigen.
- De uurcijfers beginnen te knipperen.
- Gebruik de knop Omhoog **A** en Omlaag **A** om het uur aan te passen.
  - Druk op de knop Setup **A** om het uur te bevestigen en ga verder met het instellen van de minuten.
  - Gebruik de knop Omhoog **A** en Omlaag **A** om de minuten aan te passen.
  - Druk op de knop Setup **A** om te bevestigen. Het alarm is nu ingesteld. Het alarm piept één minuut en schakelt automatisch uit na een willekeurige knop om de wekker handmatig uit te schakelen.

Om extra alarmen in te stellen:

- Druk drie of vier keer op de knop Setup **A** om Alarmknop 2 of Alarmknop 3 aan te passen en in te stellen.
- Volg stappen 2-6 uit de paragraaf "De wekker instellen".

#### Afdanking

Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Nem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

#### Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V., verklaren als fabrikant dat het product CLDK2008BN van ons merk Nedis', geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en -voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/UE. De document of conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via: [nedis.nl/CLDK2008BNsupport](#)

## IT Guida rapida all'avvio

### Alarme digitale da tavolo

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: [nedis.it/CLDK2008BN](#)

#### Informazioni sul documento

Grazie per avere acquistato Nedis CLDK2008BN. Il presente documento è il manuale utente e contiene tutte le informazioni per l'utilizzo corretto, efficiente e sicuro del prodotto. Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

#### Parti principali (immaginare A)

- |           |               |
|-----------|---------------|
| 1 Display | 8 Pulsante su |
|-----------|---------------|



Tuoteohjeet voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa keittiöissä. Käytä tuotetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

#### Turvallisuushjeet

#### VAROITUS!

- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä avaa tuotetta; sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, kosteudelle tai korkealle ilmastokosteudelle.
- Irota tuote virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Irota tuote virtalähteestä ennen huolttoa ja osien vaihtamista.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vahda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Älä anna lasten leikkiä pakkaussuojamateriaaleilla. Pidä pakkaussuojat aina poissa lasten ulottuvilta.
- Pida vartijahoita ja tuote aina poissa paikolista, joissa kuljetaan paljon.
- Varo pudottamasta ja tönisämästä tuotetta.
- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisiä puhdistusainia.
- Ladattavat kennot ja akut on ladattava ennen käyttöä. Käytä aina oikeaa laaturia ja tutustu valmistajan ohjeisiin tai laiteasiakirjaan oikeiden latausohjeiden saamiseksi.
- Älä tuota tuote voi saada virtaa mukana toimitetulla USB-A-sähköjohtolla**A** tai asettamalla 3 AAA-akku paristokeroon**A**.
- 1. Työnää USB-A-sähköjohtoa**A** toinen pä DC-virtalähteenä **A**.
- 2. Työnää sähköjohtoon toinen pä virtalähteellä varustettuun USB-A-porttiin.

#### Paristojen asentaminen (kuva B)

- ✓ Varmista, että paristojen napaisuus (+/-) vastaa paristokoron sisällä olevia napausmerkinröitä **A**.
- 1. Avas 3 AAA-akkuja.
- 2. Aseta 3 AAA-akkuja.

#### Ajan asettaminen

- 1. Paina Setup-painiketta**A** ja pidä sitä painettuna 2 sekunnin ajan siirtäyksesi ajan asettamisen tilaan.
- 2. Käytä Ylös **A** ja Alas **A** painike - arvon säätämiseen.
- 3. Valhvista tuon painamalla Setup-painiketta**A**.
- 4. Valitse aikamuoto (12h tai 24h).
- 5. Syötä nykyinen tunti.
- 6. Syötä nykyinen minuutti.
- 7. Valhvista asetukset painamalla Setup-painiketta **A**.

#### Päivämäärän asetukset

- 1. Paina Setup-painiketta **A** ja pidä sitä painettuna 2 sekunnin ajan siirtäyksesi päivämäärän asettamisen tilaan.
- 2. Käytä Ylös **A** ja Alas **A** -painiketta arvon säätämiseen.
- 3. Valhvista syötön painamalla Setup-painike - **A**.
- 4. Kirjoita kuluva vuosi.
- 5. Syötä kuluvan kuuauksi.
- 6. Syötä nykyinen päivä.
- 7. Valhvista asetukset painamalla Setup-painiketta **A**.

#### Herätyksen asettaminen

- 1. Paina Setup-painike **A** kahdesti säätääksesi hälytyksen 1 asetukseksi.
- 2. Pidä Setup-painiketta**A** painettuna 3 sekunnin ajan.

- Tunnin numerot alkavat viikkuu.
- Käytä ylös **A** ja alas **A** painike tunnin säätämiseen.
- 4. Valhvista tuon painamalla Setup-painiketta **A** ja jatka minuuttien asettamista.
- 5. Säädä minuutteja ylösöpin **A** ja alasöpin **A** painikkeilla.
- 6. Valhvista painamalla Setup-painike + **A**.
- Hälytys on nyt asetettu. Hälytys piippaa yhden minuutin ajan ja sammuu automaattisesti. Paina mitä tahansa painiketta kytkäksesi hälytyksen manuaalisesti pois päältä.
- Lisähälytysten asettaminen:

- Paina Setup-painiketta **A** kolme tai neljä kertaa säätääksesi ja asettaaksesi hälytys 2 tai hälytys 3.
- Noudata kohdan "Hälytys" asetukset vaihetta 2-6.

#### Jätehuolto

Tämä tuote tulee toimittaa hävitetäväksi asianmukaisessa keräyspisteessä. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuoltola vastaava viranomainen.

#### Vaatimustenmukaisuusvaakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote CLDK2008BN tuotemerkistämme Nedis’, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Täten sisältyä RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuteenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvaakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:

*nedis.fi/CLDK2008BNsupport*

#### NO Hurtigguide

#### Digital skrivebordsvækkeur

Tak for at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument, vil du nu kunne installere og bruge produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

#### Hovedleder (billede A)

- 1 Skærm
- 2 Batterium
- 3 DC-stromport
- 4 Ned-knapp
- 5 Opp-knapp
- 6 Setup-knappen
- 7 USB-A Strømkabel

Sørg for at du har læst og forstått instruktionerne i dette dokument før du installerer eller brcker produktet. Tare på emballagen og dette dokument for fremtidig referanse.

#### Hovedleder (bilde A)

- 1 Skjerm
- 2 Batterium
- 3 DC-stromport
- 4 Ned-knapp
- 5 Opp-knapp
- 6 Setup-knappen
- 7 USB-A Strømkabel

Denne enhed er beregnet til brug som et digitalt ur med integreret alarm, temperaturskærm og justerbar lysstyrke. Dette produkt er kun tiltenkt indendørs bruk. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

#### Tiltenkt bruk

Denne enheten er beregnet for bruk som en digital klokke med integrert alarm, temperaturskjerm og justerbar lysstyrke. Dette produktet er kun tiltenkt innendørs bruk. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Dette produktet er tiltenkt å brukes i hjemmemiljøer og lignende bruksområder, for eksempel kjøkkenområder. Produktet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Dette produktet er ikke tiltenkt profesjonelt bruk.

#### Sikkerhetsinstruksjoner

Dette produktet er tiltenkt å brukes i hjemmemiljøer og lignende bruksområder, for eksempel kjøkkenområder. Produktet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Dette produktet er ikke tiltenkt profesjonelt bruk.

#### ADVARSEL!

- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.
- Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Koble roboten fra strømkilden for den rengjøres.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og før deler skal skiftes ut.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med et nytt samme.
- Ikke la barn le med emballasjen. Emballasjen må alltid være utilgjengelig for barn.
- Hold alltid strømkabelen og produktet unna steder der personer vanligvis går.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Produkt ikke sterke rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
- Oppladbare celler og batterier må lades før bruk. Bruk alltid riktig lader, og se produsentens instruksjoner eller håndboken for utstyret for å finne riktige ladeinstruksjoner.
- Dette produktet kan få strøm ved hjelp av den medfølgende USB-A strømkabelen**A**, eller ved å sette inn 3 AAA-batterier i batterirommet**A**.
- Oppladbare celler og batterier må lades før bruk. Bruk alltid riktig lader, og se produsentens instruksjoner eller håndboken for utstyret for å finne riktige ladeinstruksjoner.
- Dette produktet kan få strøm ved hjelp av den medfølgende USB-A strømkabelen**A**, eller ved å sette inn 3 AAA-batterier i batterirommet**A**.
- 1. Sett den ene enden av USB-A strømkabelen**A** inn i DC-stromporten **A**.
- 2. Sett den andre enden av Strømkabel inn i en USB-port med strøm.

#### Sette i batteriene (bilde B)

- ✓ Påse at batteripoleringene (+/-) samsvarer med polaritetsmerkingene inne i batterikammeret.
- 1. Åpne Batterirommet **A**.
- 2. Sett inn 3 AAA-batterier.

#### Stille inn klokkeslettet

- 1. Trykk og hold Setup-knappen**A** inne i 2 sekunder for å gå inn i Time-knapp-modus.
- 2. Bruk knappene Opp **A** og Ned **A** for å justere verdien.
- 3. Trykk på Setup-knappen**A** for å bekrefte indgangen.
- 4. Velg tidsformat (12 timer eller 24 timer).
- 5. Skriv inn den aktuelle tiden.
- 6. Angi gjeldende minutt.
- 7. Trykk på Setup-knappen **A** for å bekrefte innstillingene.

##### Innstillinger av dato

- 1. Trykk på og hold Setup-knappen **A** for å justere innstillingene for Alarm 1.
- 2. Bruk knappene Opp **A** og Ned **A** for å justere verdien.
- 3. Trykk på Setup-knappen **A** for å bekrefte indgangen.
- 4. Angi inneværende år.
- 5. Skriv inn gjeldende måned.
- 6. Skriv inn gjeldende dag.
- 7. Trykk på Setup-knappen **A** for å bekrefte innstillingene.

##### Still inn alarmen

- 1. Trykk på ganger på Setup-knappen **A** for å justere innstillingene for Alarm 1.
- 2. Trykk på og hold inne Setup-knappen**A** i 3 sekunder.
- Timetallene begynner å blinke.
- 3. Bruk knappene Opp **A** og Ned **A** for å justere tiden.
- 4. Trykk på Instillinger-knappen **A** for å bekrefte tiden, og fortsett med å stille inn minuttene.
- 5. Bruk knappene Opp **A** og Ned **A** for å justere minuttene.
- 6. Trykk på Setup-knappen **A** for å bekrefte. Alarmen er nå innstilt. Alarmen piper i et minutt og slås deretter automatisk av. Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå av alarmen manuelt.
- 7. Trykk på Setup-knappen **A** for å bekrefte.
- 8. Bruk knappene Opp **A** og Ned **A** for å justere minuttene.
- 9. Trykk på Setup-knappen **A** for å bekrefte. Alarmen er nå innstilt. Alarmen piper i et minutt og slås deretter automatisk av. Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå av alarmen manuelt.
- 10. Trykk tre eller fire ganger på Alarmsknapp **A** for å justere og stille inn Alarm 2 eller Alarm 3.
- 2. Følg trinn 2-6 fra afsnittet "Instilling av alarmen".

For mere informasjon, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaff ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaff ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

#### Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet CLDK2008BN fra vores brand Nedis', produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder vedrørende regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:

*nedis.de/CLDK2008BNsupport*

#### HU Gyors beüzemelési útmutató

#### Digitális asztali riasztás-óra

További információért lásd a bővíttett online kézikönyvet online: nedis.fi/CLDK2008BN

#### PL Przewodnik Szybki start

Yderligere oplysninger findes i den udfærdigede manual online: nedis.fi/CLDK2008BN

#### Om dette dokument

Tak for dit køb af Nedis CLDK2008BN. Dette dokument udgør brugenvejledningen og indeholder alle oplysninger til korrekt, effektiv og sikker anvendelse af produktet.

Sørg for, at du har læst og forstått instruktionerne i dette dokument før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:

*nedis.de/CLDK2008BNsupport*

#### DA Vejledning til hurtig start

Yderligere oplysninger findes i den udfærdigede manual online: nedis.fi/CLDK2008BN

#### Om dette dokument

Tak for dit køb af Nedis CLDK2008BN. Dette dokument udgør brugenvejledningen og indeholder alle oplysninger til korrekt, effektiv og sikker anvendelse af produktet.

Sørg for, at du har læst og forstått instruktionerne i dette dokument før du installerer eller brcker produktet. Tare på emballagen og dette dokument for fremtidig referanse.

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:

*nedis.de/CLDK2008BNsupport*

#### Sikkerhedsinstruktioner

- ADVARSEL!
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Äbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele indei.
- Produktet må ikke nedsenkes i vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Afbrd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Afbrd produktet fra strømkilden inden service, og før du udskifter dele.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt med et nyt samme.
- Lad ikke børn lege med emballagen. Hold altid emballagen uden for børns rækkevidde.
- Hold altid strømkabel og produktet væk fra de sædvanlige stier.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.
- Genopladelige celler og batterier skal oplades før brug. Brug altid den korrekte oplader, og se producentens anvisninger eller udstyrsmmanualen for at få korrekte opladningsinstruksjoner.
- Dette produkt kan strømforsynes ved hjælp af det medfølgende USB-A strømkabel**A**, eller ved at indsatte 3 AAA-batterier i batteriummet**A**.
- Oppladbare celler og batterier skal oplades før brug. Bruk altid riktig lader, og se produsentens anvisninger eller udstyrsmmanualen for at få korrekte opladningsinstruksjoner.
- Dette produkt kan strømforsynes ved hjælp af det medfølgende USB-A strømkabel**A**, eller ved at indsatte 3 AAA-batterier i batteriummet**A**.
- 1. Sæt den ene ende af USB-A strømkablet**A** ind i DC-strømforsyningsporten **A**.
- 2. Sæt den andre ende af Strømkabel**A** i en USB-port med strøm.

#### Isætning af batterierne (billedet B)

- ✓ Kontroller, at batteriets polretning (+/-) passer med polmarkeringerne invidendigt i batteriummet.
- 1. Äbn batteriummet **A**.
- 2. Sæt 3 AAA-batterier i

1. Sæt den ene ende af USB-A strømkablet**A** ind i DC-strømforsyningsporten **A**.
2. Sæt den andre ende af Strømkabel**A** i en USB-port med strøm.

#### Isætning af batterierne (billedet B)

- ✓ Kontroller, at batteriets polretning (+/-) passer med polmarkeringerne invidendigt i batteriummet.
- 1. Äbn batteriummet **A**.
- 2. Sæt 3 AAA-batterier i

#### Indstilling af tiden

- 1. Tryk og hold Setup-knappen**A** i 2 sekunder for at gå ind i Time-Setting-tilstand.
- 2. Brug knappen Op **A** og Ned **A** til at justere verdien.
- 3. Tryk på Setup-knappen**A** for at bekrefte indgangen.
- 4. Velg tidsformat (12 eller 24 timer).
- 5. Indtast den aktuelle time.
- 6. Indtast det aktuelle minutt.
- 7. Tryk på Setup-knappen **A** for at bekrefte indstillingerne.

#### Indstilling af dato

- 1. Tryk på opsättningsknappen **A** og hold den nede i 2 sekunder for at gå ind i tilstanden Datoindstilling.
- 2. Brug knappen Op **A** og Ned **A** til at justere verdien.
- 3. Tryk på Setup-knappen **A** for at bekrefte indgangen.
- 4. Indtast det aktuelle år.
- 5. Indtast den aktuelle måned.
- 6. Indtast den aktuelle dag.
- 7. Tryk på Setup-knappen **A** for at bekrefte indstillingerne.

#### Indstilling af alarmen

- 1. Tryk to gange på Setup-knappen **A** for at justere indstillingerne for Alarm 1.
- 2. Tryk på opsättningsknappen**A** og hold den nede i 3 sekunder.
- Timetallene begynder at blinke.
- 3. Brug knappen Op **A** og Ned **A** til at justere tiden.
- 4. Tryk på Indstillinger-knappen **A** for at bekrefte tiden, og fortsæt med at indstille minuttene.
- 5. Brug knappen Op **A** og Ned **A** til at justere minuttene.
- 6. Tryk på Setup-knappen **A** for at bekrefte. Alarmen er nu indstillet. Alarmen bipper i et minut og slukkes automatisk. Tryk på en vilkårlig knap for at slå alarmen fra manuelt.
- 7. Tryk på Setup-knappen **A** for at bekrefte.
- 8. Bruk knappene Opp **A** og Ned **A** for å justere minuttene.
- 9. Trykk på Setup-knappen **A** for å bekrefte. Alarmen er nå innstilt. Alarmen piper i et minutt og slås deretter automatisk av. Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå av alarmen manuelt.
- 10. Trykk tre eller fire ganger på Alarmsknapp **A** for å justere og stille inn Alarm 2 eller Alarm 3.
- 2. Følg trinn 2-6 fra afsnittet "Instilling av alarmen".

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaff ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

#### Bortskaffelse

Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaff ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

#### Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet CLDK2008BN fra vores brand Nedis', produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder vedrørende regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:

*nedis.de/CLDK2008BNsupport*

#### HU Gyors beüzemelési útmutató

További információért lásd a bővíttett online kézikönyvet online: nedis.fi/CLDK2008BN

#### PL Przewodnik Szybki start

Yderligere oplysninger findes i den udfærdigede manual online: nedis.fi/CLDK2008BN

#### Om dette dokument

Tak for dit køb af Nedis CLDK2008BN. Dette dokument udgør brugenvejledningen og indeholder alle oplysninger til korrekt, effektiv og sikker anvendelse af produktet.

Sørg for, at du har læst og forstått instruktionerne i dette dokument før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:

*nedis.de/CLDK2008BNsupport*

#### Fő alkatrészek (A kép)

- 1 Kijelző
- 2 Akkumulátortekercs
- 3 DC tápellátókábel
- 4 Le gomb
- 5 Fel gomb
- 6 Setup gomb
- 7 USB-A tápkábel

#### Műszaki adatok

Bemeneti feszültség Akkumulátor típusa Teljesítményleveltel Energiafogyasztás kikapcsolat Üzemidőhatékonyság

#### Tervezett felhasználás

Ezt a készüléket digitális óráknak szánták, beépített riasztással, hőmérséklet-kijelzővel és állítható fényerővel. A termék beltéri használatra készült. A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést. A termék rendeltetésszerűen háztartási célra és hasonló helyeken, például konyhában használatból. A terméknek csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használnia. Ez a termék nem professzionális használatra készült.

#### Biztonsági utasítások

#### FIGYELMEZTÉSE!

- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használni.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasznált által javítható alkatrészeket.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Ne tegye ki a terméket víznek, esőnek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- Tisztítsa előtt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- Szerviz előtti és alkatrészek cseréjeiok szaksíka me a termék áramellátását.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot mindig tartva gyemekektől elzárva.
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyákran használt tűzveszélyektől.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- Áz újratöltött cellákat és akkumulátorokat használt előtt fél kell tölteni. Mindig a megfelelő töltőt használja, és a megfelelő töltési utasításokat a gyártó utasításában vagy a készülék kézikönyvében találja meg.
- ✓ Ez a termék a mellékelt USB-A tápkábel**A**, vagy 3 db AAA elemek az akkumulátorokhoz történő behelyezésével működhető.
- 1. Helyezze be az USB-A tápkábel**A** egyik végét a DC tápellátókábel**A** portjába.
- 2. A tápkábel másik végét dugja be egy USB-A portba.

#### Az akkumulátorok behelyezése (B kép)

- ✓ Ügyeljen arra, hogy az elem polaritása (+/-) megfelelően az elemelőrti rekeszben látható polaritásijelöléseknek.
- 1. Nyissa ki az akkumulátortekercs **A**.
- 2. Helyezzen be 3 AAA akkumulátort.

#### Az idő beállítása

- 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Setup gombot**A** 2 másodpercig az idő beállítások módosításához.
- 2. A DC tápellátókábel**A** portjába dugja a Fel **A** és a Le **A** gombot.
- 3. Nyomja meg a Setup gombot**A** a bemenet megerősítéséhez.
- 4. Válassza ki az idő formátumát (12h vagy 24h).
- 5. Adja meg az aktuális órát.
- 6. Adja meg az aktuális percet.
- 7. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a Setup gombot **A**.

#### A dátum beállítások

- 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Setup gombot**A** 2 másodpercig a dátum beállítások módba való belépéshez.
- 2. Az érték beállításához használja a Fel **A** és a Le **A** gombot.
- 3. Nyomja meg a Setup gombot **A** a bemenet megerősítéséhez.
- 4. Adja meg az aktuális évet.
- 5. Adja meg az aktuális hónapot.
- 6. Adja meg az aktuális napot.
- 7. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a Setup gombot **A**.

#### A riasztó beállítása

- 1. Nyomja meg kétszer a Setup (Beállítás) gombot **A** a 1. riasztás beállításainak módosításához.
- 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Setup gombot**A** 3 másodpercig.
- 3. Az órák beállításához használja a Fel **A** és a Le **A** gombot.
- 4. Adja meg az aktuális évet.
- 5. Adja meg az aktuális hónapot.
- 6. Adja meg az aktuális napot.
- 7. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a Setup gombot **A**.

A riasztás mostantól be van állítva. A riasztás egy percig csipog, majd automatikusan kikapcsol. A riasztás két kikapcsoláshoz nyomja meg bármelyik gombot.