



## CLDK100TP / CLDK110TP

### Screen cleaning kit

Ingredients: Water, Sodium, Dehydroacetate, SORBAX, LAPAO

#### English

##### Use

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Apply 1 or 2 drops of cleaning liquid to the cleaning brushes.
2. Insert the disc into the device you would like to clean.
3. Start the disc, the cleaning disc will guide you on how to proceed further.
4. After finished, remove the disc and store it safely in its box.

Always read screen manufacturer's instructions thoroughly before cleaning. Before using on a large surface, be sure to test the product on a small, inconspicuous area to test for material compatibility.

##### Safety

- If you swallow the cleaning liquid, induce vomiting immediately. Consult a physician.
- If the cleaning fluid comes in contact with your eyes, immediately flush your eyes with copious amounts of water. Consult a physician.
- If the cleaning fluid comes in contact with your skin, flush your skin with water.

#### Nederlands

##### Gebruik

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Breng 1 tot 2 druppels reinigingsvloeistof aan op de reinigingsborstels.
2. Stop de disc in het apparaat dat u wilt schoonmaken.
3. Druk op 'play'. De reinigings-dic leidt u door het schoonmaakproces.
4. Nadat de disc klaar is, kunt u deze verwijderen en veilig opbergen in de bijbehorende doos.

Lees altijd eerst de instructies van de fabrikant van het scherm voordat u het schoonmaakt. Voordat u het op een groot oppervlak gebruikt, moet u het product op een klein, onopvallend oppervlak testen om te testen op materiaalcompatibiliteit.

##### Veiligheid

- Indien u de reinigingsvloeistof inslikt, wak en onmiddellijk braken op. Raadpleeg een arts.
- Indien de reinigingsvloeistof in contact komt met uw ogen, spoel uw ogen dan onmiddellijk uit met een ruime hoeveelheid water. Raadpleeg een arts.
- Indien de reinigingsvloeistof in contact komt met uw huid, spoel uw huid dan af met water.

#### Deutsch

##### Gebrauch

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Tragen Sie 1 oder 2 Tropfen Reinigungsfüssigkeit in die Reinigungsbürsten.
2. Legen Sie die CD in das Gerät, das Sie möchten, zu reinigen.
3. Starten Sie die CD, wird die Reinigungsscheibe Sie auf das weitere Vorgehen zu führen.
4. Nach der fertigen, entnehmen Sie die Disc und speichert sie sicher in seiner Box.

Lesen Sie vor der Reinigung stets die Anweisungen des Bildschirmherstellers sorgfältig durch. Bevor Sie das Produkt großflächig anwenden, testen Sie das Produkt unbedingt an einer kleinen, unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit.

#### Uso

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Aplique 1 ó 2 gotas de un líquido para limpiar los cepillos de limpieza.
2. Inserte el disco en el dispositivo que desea limpiar.
3. Inicie el disco, el disco de limpieza le guiará sobre cómo seguir adelante.
4. Una vez terminado, retire el disco y almacénelo de forma segura en su caja.

Lea siempre detenidamente las instrucciones del fabricante de la pantalla antes de limpiarla. Antes de usarlo en una superficie grande, asegúrese de probar el producto en un área pequeña y discreta para comprobar la compatibilidad del material.

#### Seguridad

- Si traga líquido de limpieza, induzca el vómito inmediatamente. Acuda a un médico.
- Si el líquido de limpieza entra en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con grandes cantidades de agua. Acuda a un médico.
- Si el líquido de limpieza entra en contacto con la piel, lávese con agua.

#### Français

##### Usage

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Appliquer une ou deux gouttes de liquide de nettoyage des brosses de nettoyage.
2. Insérez le disque dans l'appareil que vous souhaitez nettoyer.
3. Lancer le disque, le disque de nettoyage vous guidera sur la façon d'aller plus loin.
4. Après fini, retirez le disque et de le stocker en toute sécurité dans sa boîte.

Lisez toujours attentivement les instructions du fabricant de l'écran avant de le nettoyer. Avant de l'utiliser sur une grande surface, assurez-vous de tester le produit sur une petite zone peu visible pour tester la compatibilité des matériaux.

#### Sécurité

- Si vous avez du fluide nettoyant, faites-vous vomir immédiatement. Consultez un médecin.
- En cas de contact du fluide nettoyant avec vos yeux, rincez-les immédiatement à grandes eaux. Consultez un médecin.
- En cas de contact du fluide nettoyant avec votre peau, rincez-la immédiatement avec de l'eau.

#### Italiano

##### Uso

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Applicare 1 o 2 gocce di liquido di pulizia alle spazzole di pulizia.
2. Inserire il disco sul dispositivo che si desidera pulire.
3. Avviare il disco, il disco di pulizia vi guiderà su come procedere ulteriormente.
4. Dopo finito, rimuovere il disco e conservare in modo sicuro nella sua scatola.

Leggere sempre attentamente le istruzioni del produttore dello schermo prima della pulizia. Prima di utilizzarlo su una superficie ampia, assicurarsi di testare il prodotto su un'area piccola e nascosta per verificare la compatibilità dei materiali.

#### Sicurezza

- In caso di ingestione del liquido di pulizia, indurre il vomito immediatamente. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante acqua. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con la pelle, sciacquare la pelle con acqua.

#### Español

##### Utilización

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Aplicar uma ou duas gotas de líquido de limpeza para as escovas de limpeza.
2. Insira o disco no dispositivo que você gostaria de limpar.
3. Inicie o disco, o disco de limpeza irá orientá-lo sobre como prosseguir.
4. Depois de terminar, retire o disco e armazene-o de forma segura em sua caixa.

Sempre leia atentamente as instruções do fabricante da tela antes de limpá-la. Antes de usar em uma superfície grande, teste o produto em uma área pequena e imperceptível para testar a compatibilidade do material.

#### Segurança

- Se engolir o líquido de limpeza, induza imediatamente o vômito. Consulte um médico.
- Se o fluido de limpeza entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente os olhos com uma quantidade abundante de água. Consulte um médico.
- Se o fluido de limpeza entrar em contacto com a pele, lave a pele com água.

#### Dansk

##### Anvendelse

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Levitá 1 til 2 tippaa puhdistus nesteen puhdistus harjat.
2. Aseta levy laitteeseen haluat puhdistaan.
3. Starta diskien, vil rengörings diskien guide dig om, hvordan man går videre.
4. Efter færdig, skal du fjerne diskien og opbevar den sikkert i kassen.

Læs altid skærmproducentens instruktioner grundigt før rengøring. For du bruger det på en stor overflade, skal du sørge for at teste produktet på et lille, iøjnefaldende område for at teste for materialekompatibilitet.

#### Sikkerhed

- Hvis du indtager rensevæsken, skal du omgående fremkalde opkastning.
- Opsøg en læge.
- Hvis rensevæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du omgående skylle øjnene med rigelige mængder vand. Opsøg en læge.
- Hvis rensevæsken kommer i kontakt med huden, skal du omgående skylle med vand.

#### Norsk

##### Bruk

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Páfar en eller to dráper rensevæske til rengjøring borster.
2. Sett platen inn i enheten du ønsker å rengjøre.
3. Start platen, vil rengjøring plate velede deg om hvordan du går videre.
4. Etter ferdig, ta ut platen og oppbevar den trygt i esken.

Les alltid skjermprodusentens instruksjoner grundig for rengjøring. For du bruker det på en stor overflate, sørk for å teste produktet på et lite, lite iøynefallende område for å teste for materialekompatibilitet

#### Sikkerhet

- Hvis du indtager rensevæsken, skal du omgående fremkalde opkastning.
- Ta kontakt med lege.
- Hvis rensevæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du omgående skylle øjnene med rigelige mængder vand. Ta kontakt med lege.
- Hvis rensevæsken kommer i kontakt med huden, skal du omgående skylle med vann.

#### Italiano

##### Uso

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Applicare 1 o 2 gocce di liquido di pulizia alle spazzole di pulizia.
2. Inserire il disco sul dispositivo che si desidera pulire.
3. Avviare il disco, il disco di pulizia vi guiderà su come procedere ulteriormente.
4. Dopo finito, rimuovere il disco e conservare in modo sicuro nella sua scatola.

Leggere sempre attentamente le istruzioni del produttore dello schermo prima della pulizia. Prima di utilizzarlo su una superficie ampia, assicurarsi di testare il prodotto su un'area piccola e nascosta per verificare la compatibilità dei materiali.

#### Sicurezza

- In caso di ingestione del liquido di pulizia, indurre il vomito, immediatamente. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante acqua. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con la pelle, sciacquare la pelle con acqua.

#### Português

##### Utilização

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Aplicar uma ou duas gotas de líquido de limpeza para as escovas de limpeza.
2. Insira o disco no dispositivo que você gostaria de limpar.
3. Inicie o disco, o disco de limpeza irá orientá-lo sobre como prosseguir.
4. Depois de terminar, retire o disco e armazene-o de forma segura em sua caixa.

Sempre leia atentamente as instruções do fabricante da tela antes de limpá-la. Antes de usar em uma superfície grande, teste o produto em uma área pequena e imperceptível para testar a compatibilidade do material.

#### Segurança

- Se engolir o líquido de limpeza, induza imediatamente o vômito. Consulte um médico.
- Se o fluido de limpeza entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente os olhos com água. Consulte um médico.
- Se o fluido de limpeza entrar em contacto com a pele, lave a pele com água.

#### Dansk

##### Anvendelse

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Levitá 1 til 2 tippaa puhdistus nesteen puhdistus harjat.
2. Aseta levy laitteeseen haluat puhdistaan.
3. Starta diskien, vil rengörings diskien guide dig om, hvordan man går videre.
4. Efter færdig, skal du fjerne diskien og opbevar den sikkert i kassen.

Læs altid skærmproducentens instruktioner grundigt før rengøring. For du bruger det på en stor overflade, skal du sørge for at teste produktet på et lille, iøjnefaldende område for at teste for materialekompatibilitet.

#### Sikkerhed

- Hvis du indtager rensevæsken, skal du omgående fremkalde opkastning.
- Ta kontakt med lege.
- Hvis rensevæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du omgående skylle øjnene med rigelige mængder vand. Ta kontakt med lege.
- Hvis rensevæsken kommer i kontakt med huden, skal du omgående skylle med vann.

#### Norsk

##### Bruk

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Páfar en eller to dráper rensevæske til rengjøring borster.
2. Sett platen inn i enheten du ønsker å rengjøre.
3. Start platen, vil rengjøring plate velede deg om hvordan du går videre.
4. Etter ferdig, ta ut platen og oppbevar den trygt i esken.

Les alltid skjermprodusentens instruksjoner grundig for rengjøring. For du bruker det på en stor overflate, sørk for å teste produktet på et lite, lite iøynefaldende område for å teste for materialekompatibilitet

#### Sikkerhet

- Hvis du indtager rensevæsken, skal du omgående fremkalde opkastning.
- Ta kontakt med lege.
- Hvis rensevæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du omgående skylle øjnene med rigelige mængder vand. Ta kontakt med lege.
- Hvis rensevæsken kommer i kontakt med huden, skal du omgående skylle med vann.

#### Italiano

##### Uso

CLDK100TP / CLDK110TP

1. Applicare 1 o 2 gocce di liquido di pulizia alle spazzole di pulizia.
2. Inserire il disco sul dispositivo che si desidera pulire.
3. Avviare il disco, il disco di pulizia vi guiderà su come procedere ulteriormente.
4. Dopo finito, rimuovere il disco e conservare in modo sicuro nella sua scatola.

Leggere sempre attentamente le istruzioni del produttore dello schermo prima della pulizia. Prima di utilizzarlo su una superficie ampia, assicurarsi di testare il prodotto su un'area piccola e nascosta per verificare la compatibilità dei materiali.

#### Sicurezza

- In caso di ingestione del liquido di pulizia, indurre il vomito, immediatamente. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante acqua. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con la pelle, sciacquare la pelle con acqua.

#### Svenska

##### Användning