

Zusatzsitz für Filliboard

1. WARNUNG: Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
3. WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
4. WARNUNG: Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
5. WARNUNG: Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.

1. WARNING: Never leave the child unattended.
2. WARNING: Ensure that all locks are engaged before use.
3. WARNING: Ensure the child is out of reach when folding and unfolding the buggy to prevent injuries.
4. WARNING: Do not allow the child to play with the product.
5. WARNING: This product is not suitable for jogging or skating.

1. AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
2. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que toutes les fixations sont engagées avant l'utilisation.
3. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'enfant est hors de portée lors du pliage et du dépliage de la poussette pour éviter les blessures.
4. AVERTISSEMENT : Ne laissez pas l'enfant jouer avec le produit.
5. AVERTISSEMENT : Ce produit n'est pas adapté à la course ou au patinage.

1. AVVERTENZA: Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. AVVERTENZA: Assicurarsi che tutte le chiusure siano bloccate prima dell'uso.
3. AVVERTENZA: Assicurarsi che il bambino sia fuori portata durante l'apertura e la chiusura del passeggino per evitare lesioni.
4. AVVERTENZA: Non permettere al bambino di giocare con il prodotto.
5. AVVERTENZA: Questo prodotto non è adatto per jogging o pattinaggio.

1. ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin supervisión.
2. ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los bloqueos estén activados antes de usar.
3. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el niño esté fuera de alcance al abrir y cerrar el carrito para evitar lesiones.
4. ADVERTENCIA: No permita que el niño juegue con el producto.
5. ADVERTENCIA: Este producto no es apto para correr o patinar.

1. FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.
2. FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg arról, hogy minden zár be van kapcsolva a használat előtt.
3. FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon arról, hogy a gyermek ne legyen a közelben a koci nyitásakor és csukásakor a sérülések elkerülése érdekében.
4. FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje, hogy a gyermek a termékkel játsszon.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nem alkalmas kocogásra vagy görkorcsolyázásra.

1. UPOZORENJE: Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
2. UPOZORENJE: Provjerite jesu li sve brave zaključane prije upotrebe.
3. UPOZORENJE: Osigurajte da dijete nije u blizini tijekom otvaranja i zatvaranja kolica kako biste spriječili ozljede.
4. UPOZORENJE: Ne dopustite djetetu da se igra s proizvodom.
5. UPOZORENJE: Ovaj proizvod nije prikladan za trčanje ili rolanje.

1. OPOZORILO: Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.

2. OPOZORILO: Pred uporabo preverite, ali so vse ključavnice zaskočene.
3. OPOZORILO: Poskrbite, da je otrok izven dosega pri zlaganju in raztezanju vozička, da preprečite poškodbe.
4. OPOZORILO: Otroku ne dovolite igranja z izdelkom.
5. OPOZORILO: Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje.

1. VARNING: Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. VARNING: Kontrollera att alla lås är låsta innan användning.
3. VARNING: Se till att barnet är utom räckhåll vid hopfällning och utfällning av vagnen för att undvika skador.
4. VARNING: Tillåt inte barnet att leka med produkten.
5. VARNING: Denna produkt är inte lämplig för jogging eller skridskoåkning.

1. ADVARSEL: Aldri la barnet være uten tilsyn.
2. ADVARSEL: Sørg for at alle låser er låst før bruk.
3. ADVARSEL: Sørg for at barnet er utenfor rekkevidde under opp- og nedfelling av vognen for å unngå skader.
4. ADVARSEL: Ikke la barnet leke med produktet.
5. ADVARSEL: Dette produktet er ikke egnet for jogging eller skating.

1. VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. VAROVÁNÍ: Před použitím se ujistěte, že všechny zámky jsou zajištěny.
3. VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby dítě bylo mimo dosah při skládání a rozkládání kočárku, aby se zabránilo zraněním.
4. VAROVÁNÍ: Nedovolte dítěti, aby si hrálo s výrobkem.
5. VAROVÁNÍ: Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo bruslení.

1. UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
2. UPOZORNENIE: Pred použitím sa uistite, že všetky zámky sú zaistené.
3. UPOZORNENIE: Uistite sa, že dieťa je mimo dosahu pri skladaní a rozkladaní kočíka, aby ste predišli zraneniam.
4. UPOZORNENIE: Nedovoľte dieťaťu, aby sa s výrobkom hralo.
5. UPOZORNENIE: Tento výrobok nie je vhodný na behanie alebo korčuľovanie.