


*nedis*

**PIMS100024**

Power inverter



**English - Description**

This power inverter is a modified sine wave inverter. Modified sine wave inverters are all purpose power inverters used to power simple electronic devices.

**Warning!** Do not use the inverter with the following rechargeable devices:

- Small battery-operated appliances which can be plugged directly into the AC output to recharge (e.g. flashlights, razors and nightlights).
- Certain battery chargers for battery packs used in power tools. These battery chargers will have a warning label stating that dangerous voltages are present at the battery terminals.

1. On/off switch	<ul style="list-style-type: none"><li>Press the switch to switch the device on or off.</li></ul>
2. Power indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>The indicator lights green when the device is connected to a battery and switched on. The device is ready for use.</li></ul>
3. Overtemperature indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>The indicator lights yellow when the device is overheated. An alarm will sound. The device switches off automatically. The device automatically switches on again when it has cooled down sufficiently.</li></ul>
4. Overload indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>The indicator lights red when the device is overloaded. Switch off the device and reduce the load before switching on the device again.</li></ul>

**Warning!** Do not operate the inverter without connecting the inverter to the ground. Risk of electrical shock.

- |          |   |
|----------|---|
| Terminal | <ul style="list-style-type: none"><li>Positive pole (+, rood)</li> <li>Negative pole (-, zwart)</li></ul> |
|----------|---|

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. On/off switch             | <ul style="list-style-type: none"><li>Press the switch to switch the device on or off.</li></ul>  |
| 2. Power indicator           | <ul style="list-style-type: none"><li>The indicator lights green when the device is connected to a battery and switched on. The device is ready for use.</li></ul>  |
| 3. Overtemperature indicator | <ul style="list-style-type: none"><li>The indicator lights yellow when the device is overheated. An alarm will sound. The device switches off automatically. The device automatically switches on again when it has cooled down sufficiently.</li></ul> |
| 4. Overload indicator        | <ul style="list-style-type: none"><li>The indicator lights red when the device is overloaded. Switch off the device and reduce the load before switching on the device again.</li></ul>   |

**Warning!** Do not operate the inverter without connecting the inverter to the ground. Risk of electrical shock.

The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC section has an output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed.

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 7. Chassis ground lug                | <ul style="list-style-type: none"><li>If a vehicle, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the chassis system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to earth through a ground rod (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the grounding point.</li> <li>The neutral conductor of the AC output circuit of the inverter is connected to chassis ground. When the chassis is connected to ground, the neutral conductor will also be grounded.</li></ul> |
| 8. Cooling fan                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Widom fan start: wanneer de temperatuur de inverter reach 45°C, the fan will start automatically.</li></ul>  |
| 9. AC output                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Connect the mains cable with the remote to the AC output of the inverter.</li></ul>  |
| 10. Remote control jack              | <ul style="list-style-type: none"><li>The device can be operated using the remote control. (PIMSRC05WT)</li> <li>Connect the cable of the remote control to the remote control jack.</li></ul>   |
| 11. Remote control (optional)        |  |
| 12. On/off switch (remote control)   | <ul style="list-style-type: none"><li>Press the switch to switch the device on or off.</li></ul>   |
| 13. Power indicator (remote control) | <ul style="list-style-type: none"><li>The indicator lights green when the device is connected to a battery and switched on. The device is ready for use.</li></ul>   |

**Audible alarm**

An alarm will sound in a case of overtemperature, a low battery or a low-battery shutdown.

**Safety**

**General safety**

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. Do not use the device if the device is damaged or defective, replace the device immediately.

- Only use the device in areas with an ambient temperature between 0 °C and 25 °C.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Do not block the ventilation openings. Do not insert foreign objects into the ventilation openings.
- Keep a clearance of at least 10 cm around the device in order to ensure proper cooling and airflow.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

**Electrical safety**

To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from the mains socket and other equipment if a problem should occur. Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for other purposes than described in the manual.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. Do not use the device if the device is damaged or defective, replace the device immediately.

**Cleaning and maintenance**

**Warning!**

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
- Do not use high-pressure water.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
- Do not use high-pressure water.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

**Support**

If you need further help or have comments or suggestions please visit [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

**Contact**
NEDES B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

**Nederlands - Beschrijving**

Dies zo voedingsoverzomer is een gemiddelde sinusweellichter. Gemiddelde sinusvormers zijn universele voedingsoverzomer die voor het voeden van eenvoudige elektronische apparaten worden gebruikt.

**Waarschuwing!** Gebruik de omvormer niet met de volgende oplaadbare apparaten:

- Kleine op batterijen werkende apparaten die direct in de AC-uitgang kunnen worden gestoken (bijv. zaklampen, nachtlampjes)
- Bepaalde batterijladers voor in elektrische apparaten gebouwd batterijen. Bij deze batterijladers is een waarschuwings-label aangebracht waarop staat dat gevaarlijke spanningen worden bij de batterij-aansluitingen aanwezig zijn.

**Akustischer Alarm**
Bij Overtemperatuur, einer schwachen Batterie oder einer Abschaltung bei schwacher Batterie ertönt ein Alarm.

**Sicherheit**

**Allgemeine Sicherheit**
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten, feucht-dampigen oder staubigen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 25 °C.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmer oder Schwimmbäder. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badezimmern, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

1. Aan/uit-schakelaar	<ul style="list-style-type: none"><li>Druk op de schakelaar om het apparaat on of uit te schakelen.</li></ul>
2. Voedingindicator	<ul style="list-style-type: none"><li>De indicator brandt groen als het apparaat oververhit is. Een alarm zal klinken. Het apparaat schakelt automatisch uit. Het apparaat schakelt automatisch weer in als het voldoende is afgekoeld.</li></ul>
3. Oververhittingsindicator	<ul style="list-style-type: none"><li>De indicator brandt geel als het apparaat oververhit is. Het apparaat schakelt automatisch uit.</li></ul>
4. Overbelastingindicator	<ul style="list-style-type: none"><li>De indicator brandt rood als het apparaat oververhit is. Schakel het apparaat uit en verminder de belasting voordat u het apparaat weer inschakelt.</li></ul>

**Waarschuwing!**

- Schakel bij aansluiting op een batterij eerst de omvormer in voordat u de aangesloten apparaten aanschakelt. Schakel bij gebruik van de omvormer niet verschillende apparaten tegelijkertijd de apparaten één voor één in te verzekeren dat de omvormer niet alle opstarttoestroomterktes voor alle belastingen tegelijkertijd hoeft te leveren.
- Draai de ingang niet om. Gebruik geen krokodilleklemmen om een elektrische aansluiting stand te houden. Gebruik de juiste aansluitingen. Het apparaat is uitgeschakeld voordat u de omvormer op de batterij of een andere DC-voedingbron aansluit.
- Sluit de rode batterijkabel op de positieve (+) pool van de batterij en de positieve (-) aansluiting van de omvormer aan.
- Sluit de zwarte batterijkabel op de negatieve (-) pool van de batterij en de negatieve (-) aansluiting van de omvormer aan.
- Draai de schroeven van de DC-ingangskabels gelijkmatig aan.

**Waarschuwing!**
Gebruik de omvormer niet zonder de omvormer op de juiste aan te sluiten. Gevaar voor elektrische shock.

De omvormer heeft een aansluiting om het onderste op de omvormer aan te sluiten. De aansluiting in de AC-aansluiting op het uitgangspaneel van de omvormer is op het onderste aansluitpunt.

Sluit de aardingsaansluiting van het onderste op een aardingspunt aan. Dit punt kan afhankelijk van de installatielocatie van de omvormer variëren. Sluit in een voertuig de aardingsaansluiting van het onderste op het chassis van het voertuig aan.

Sluit in een boot de aardingsaansluiting van het onderste op het aardingssysteem van de boot aan.

Sluit op een vaste locatie de aardingsaansluiting van het onderste via een aardingsstaaf (in de grond gestoken metaal staaf) op de aarde aan. Gebruik een #12 AWG of grotere koperdraad (Dn voorkomt niet groen/gele isolatie) om de aardingsaansluiting van het onderste op de aarde te verbinden.

De neutrale geleiding van het AC-uitgangssysteem van de omvormer wordt op de aarde van het onderste aangesloten. Als het onderste op de aarde is aangesloten, is ook de neutrale geleiding geaard.

Wijdhed ventilator start: wanneer de temperatuur de omvormer 45 ° C bereikt, start de ventilator automatisch.

Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.

Het apparaat kan met een afstandbediening worden bediend. (PIMSRC05WT)

- Sluit de kabel van de afstandsbediening op de tekieraanvoer van de afstandsbediening aan.

11. Afstandsbediening (Optioneel)

12. Aan/uit-schakelaar (afstandsbediening)

13. Voedingindicator (afstandsbediening)

**Geluidsalarm**
Een alarm klinkt in geval van oververhitting, een bijna lege batterij of een uitschakeling als gevolg van een lege batterij.

**Veiligheid**

**Algemene veiligheid**

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade van personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in ruimtes met een gemiddelde relatieve vochtigheid van 20% tot 25%.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, wastafels of andere vaatwasmachines die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bezoek het apparaat niet.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Steek geen vingers of voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Houd minimaal 10 cm ruimte rondom het apparaat vrij om correcte koeling en luchtstroming te verzekeren.
- Kopieel het apparaat op een stabiele, vaste ondergrond.
- Gebruik het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

**Elektrische veiligheid**

- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel in geval van een probleem het product van het stopcontact en aan andere apparatuur af.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

**Reiniging en onderhoud**

- Reinig de ventilatieopeningen met een zachte, vochtige doek.
- Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

**Waarschuwing!**

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

**Support**
Bring voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

**Contact**
NEDES B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

**Deutsch - Beschreibung**

Dieser Wechselrichter ist ein modifizierter Sinuswechselrichter. Modifizierte Sinuswechselrichter sind universell einsetzbare Wechselrichter zur Versorgung einfacher elektronischer Geräte.

**Warnung!** Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit den folgenden vierdrahtigen Geräten:

- Kleine batteriebetriebene Geräte, die zum Aufladen dienen, die in der AC-Ausgang angeschlossen sind (z.B. Taschenlampen, Batterien und Nachtlampen).
- Bepaalde Batterieladegeräte für Akkupacks, die in Elektrovernetzkreisen verwendet werden. Diese Batterieladegeräte sind mit einem Warnschild versehen, das besagt, dass an den Batterieklemmen gefährliche Spannungen anliegen.

**Warnung!** Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit den folgenden vierdrahtigen Geräten:

- Kleine batteriebetriebene Geräte, die zum Aufladen dienen, die in der AC-Ausgang angeschlossen sind (z.B. Taschenlampen, Batterien und Nachtlampen).
- Bepaalde Batterieladegeräte für Akkupacks, die in Elektrovernetzkreisen verwendet werden. Diese Batterieladegeräte sind mit einem Warnschild versehen, das besagt, dass an den Batterieklemmen gefährliche Spannungen anliegen.

**Warnung!** Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit den folgenden vierdrahtigen Geräten:

- Kleine batteriebetriebene Geräte, die zum Aufladen dienen, die in der AC-Ausgang angeschlossen sind (z.B. Taschenlampen, Batterien und Nachtlampen).
- Bepaalde Batterieladegeräte für Akkupacks, die in Elektrovernetzkreisen verwendet werden. Diese Batterieladegeräte sind mit einem Warnschild versehen, das besagt, dass an den Batterieklemmen gefährliche Spannungen anliegen.

**Warnung!** Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit den folgenden vierdrahtigen Geräten:

- Kleine batteriebetriebene Geräte, die zum Aufladen dienen, die in der AC-Ausgang angeschlossen sind (z.B. Taschenlampen, Batterien und Nachtlampen).
- Bepaalde Batterieladegeräte für Akkupacks, die in Elektrovernetzkreisen verwendet werden. Diese Batterieladegeräte sind mit einem Warnschild versehen, das besagt, dass an den Batterieklemmen gefährliche Spannungen anliegen.

**Warnung!** Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit den folgenden vierdrahtigen Geräten:

- Kleine batteriebetriebene Geräte, die zum Aufladen dienen, die in der AC-Ausgang angeschlossen sind (z.B. Taschenlampen, Batterien und Nachtlampen).
- Bepaalde Batterieladegeräte für Akkupacks, die in Elektrovernetzkreisen verwendet werden. Diese Batterieladegeräte sind mit einem Warnschild versehen, das besagt, dass an den Batterieklemmen gefährliche Spannungen anliegen.

**Warnung!** Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit den folgenden vierdrahtigen Geräten:

- Kleine batteriebetriebene Geräte, die zum Aufladen dienen, die in der AC-Ausgang angeschlossen sind (z.B. Taschenlampen, Batterien und Nachtlampen).
- Bepaalde Batterieladegeräte für Akkupacks, die in Elektrovernetzkreisen verwendet werden. Diese Batterieladegeräte sind mit einem Warnschild versehen, das besagt, dass an den Batterieklemmen gefährliche Spannungen anliegen.

**Warnung!** Verwenden Sie den Wechselrichter nicht, ohne den Wechselrichter mit der Erde zu verbinden. Gefahr eines Stromschlags.

Der Wechselrichter hat eine Lasche, um das Gehäuse mit dem Wechselrichter zu verbinden. Der Erdungskabel im AC-Anschlusskasten auf der Ausgangsplatte des Wechselrichters ist mit dem Gehäuse verbunden.

Der Erdungskreis des Gehäuses muss an einen Erdungspunkt angeschlossen werden, der je nach Aufstellungsort des Wechselrichters variiert.

Verbinden Sie in einem Fahrzeug die Erdungslasche des Gehäuses mit der Karosserie des Fahrzeugs.

Verbinden Sie in einem Boot die Erdungslasche des Gehäuses mit dem Erdungssystem des Bootes.

Verbinden Sie an einer festen Stelle die Erdungslasche des Gehäuses mit der Erdung durch einen Erdungspunkt (Metallstab in die Erde geschlagen/wand). Verwenden Sie einen Kupferdraht mit einer Stärke von 12 AWG oder mehr (vorzugsweise mit grün/gelber Isolierung), um die Erdungslasche des Gehäuses mit dem Erdungspunkt zu verbinden.

Der Neutraleiter des AC-Ausgangskreises des Wechselrichters ist mit der Gehäusemassen verbunden. Wenn das Chassis mit der Erde verbunden ist, wird auch der Neutraleiter geerdet.

Schließen Sie den Ventilator des Gerätes an den AC-Ausgang des Wechselrichters an.

Drücken Sie den Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Die Anzeige leuchtet grün, wenn das Gerät an eine Batterie angeschlossen und eingeschaltet ist. Das Gerät ist gebrauchsfertig.

Die Anzeige leuchtet gelb, wenn das Gerät überhitzt ist. Ein Alarm ertönt. Das Gerät schaltet automatisch ist. Das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, wenn es ausreichend abgekühlt ist.

Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät überlastet wird. Schalten Sie das Gerät ab und reduzieren Sie die Last, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Das Gerät sollte nur zur Verwendung in Innenräumen verwendet. Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nur in Bereichen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 25 °C.

Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmer oder Schwimmbäder. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badezimmern, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zerschaltuhr und kein separates Fernbedienungsytstem, das das Gerät automatisch einschaltet. Deckeln Sie das Gerät nicht ab.

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsöffnungen.

Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein, um eine ausreichende Kühlung und Belüftung zu gewährleisten.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Reinigen Sie die Belüftungsöffnungen mit einer weichen Bürste.

**Hilfe**

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

**Kontakt**
NEDES B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

**Español - Descripción**

Este inversor de corriente es un inversor de onda sinusoidal modificada. Los inversores de onda sinusoidal modificada son inversores de corriente multioficio que se utilizan para alimentar dispositivos electrónicos simples.

**¡Advertencia!** No utilice el inversor con los siguientes dispositivos recargables:

- Apósitos de pequeño tamaño que funcionan con pilas que pueden enchufarse directamente en la salida de CA para recargar (p. ej., linternas, máquinas de afeitar y luces nocturnas).
- Ciertos cargadores de baterías para baterías utilizadas en herramientas eléctricas. Estos cargadores de batería tendrán una etiqueta de advertencia que indica que hay tensiones peligrosas en los terminales de la batería.

1. Interruptor de encendido/apagado	<ul style="list-style-type: none"><li>Pulse el interruptor para encender o apagar el dispositivo.</li></ul>
2. Indicador de encendido	<ul style="list-style-type: none"><li>El indicador se enciende en verde cuando el dispositivo se conecta a una batería y se enciende. El dispositivo está pronto a su uso.</li></ul>
3. Indicador de sobretemperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>El indicador se enciende en amarillo cuando el dispositivo está sobrecalentado. Sonará una alarma. El dispositivo se apagará automáticamente. El dispositivo vuelve a encenderse automáticamente cuando se ha enfriado lo suficiente.</li></ul>
4. Indicador de sobrecarga	<ul style="list-style-type: none"><li>El indicador se enciende en rojo cuando el dispositivo está sobrecargado. Aparece el dispositivo y reduce la carga antes de volver a encenderlo.</li></ul>

**¡Advertencia!** Cuando esté conectado a una batería, primero encienda el inversor antes de encender los dispositivos conectados. Cuando utilice el inversor con varios aparatos al mismo tiempo, encienda los dispositivos uno tras otro para asegurarse de que el inversor no necesita entregar todas las corrientes de salida.

No bloquee la abertura de ventilación. No introduzca objetos extraños en la abertura de ventilación. Mantenga un espacio libre de al menos 10 cm alrededor del dispositivo para garantizar un enfriamiento y un flujo de aire adecuados.

Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana. No utilice el dispositivo en posición invertida o en posición inclinada.

Conecte el cable negro de la batería al polo positivo (+) de la batería y al terminal positivo (+) del inversor.

Conecte el cable negro de la batería al polo negativo (-) de la batería y al terminal negativo (-) del inversor.

Mantenga el dispositivo alejado de los tornillos o los cables de entrada de CC.

**¡Advertencia!** No maneje el inversor sin conectarlo a tierra. Riesgo de descarga eléctrica.

El inversor tiene un terminal para conectar el cable con el inversor. El cable de tierra en la caja de conexiones de CA del panel de salida del inversor está conectado al chasis.

El terminal a tierra del chasis debe estar conectado a un punto de conexión a tierra, que varía en función del local de instalación del equipo.

En un vehículo, conecte el terminal a tierra del chasis al chasis del vehículo.

En un barco, conecte el terminal a tierra del chasis al sistema de conexión a tierra del barco.

En una ubicación fija, conecte el terminal a tierra del chasis a tierra mediante una varilla de tierra (varilla de metal clavada en la tierra). Utilice un cable de cobre de #12 AWG o superior para conectar el terminal a tierra del chasis al punto de conexión a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor está conectado a la tierra del chasis. Si el chasis se conecta a tierra, el conductor neutro también se conectará a tierra.

